

9CIRCLE®

9CL-47704



(EN) INSTRUCTION MANUAL

(ES) MANUAL DE USUARIO

www.9circleint.com

ATF / PSF Exchange & Flush Adapter Set for 9CL-65600**Set de adaptadores para cambio y lavado de ATF / PSF para 9CL-65600****1. FEATURES / CARACTERISTICAS**

- Adapter set to be used with 9CL-65600 so can perform:
- ATF System Flush
- ATF Exchange (Manual)
- PSF System Flush
- PSF Exchange (100% Exchange)

NOTE: This set is NOT included in the 9CL-65600 TC9 Engine Flush Machine, and it is sold separately. Please contact your 9 Circle dealer for more detailed information.

- *Set de adaptadores para ser usado con la máquina 9CL-65600 para poder realizar*
- *Lavado del sistema de la transmisión automática*
- *Cambio de aceite de la transmisión automática (manual)*
- *Lavado del sistema de la dirección hidráulica*
- *Cambio del líquido de la dirección hidráulica (intercambio de 100%)*

NOTA: Este set NO esta incluido en la máquina 9CL-65600, y es vendido por separado, por favor contacte a su distribuidor de 9 Circle para información más detallada.

2. CAUTION / PRECAUCION

- Always read completely the instruction manual before working.
- Always wear eye protection that meets OSHA and ANSI Z87.1 standards.
- Always wear hand gloves when work with the tool.
- Ensure the work area has adequate lighting.
- Keep children and unauthorized persons away from the work area.
- Keep work area clean and tidy and free from unrelated materials.
- DO NOT allow untrained persons to use the kit.
- Please follow the instructions along with the videos for a better understanding and interpretation on the use of the machine, the videos can be found on 9 Circle Official YouTube Channel and 9 Circle Official Website.

- Official Website: www.9circleint.com
- YouTube Channel:

**CAUTION**

- *Siempre lea completamente el manual de instrucción antes de usar la herramienta.*
- *Utilice gafas de protección que cumplan con los estándares OSHA y ANSI Z87.1*
- *Siempre utilice guantes de trabajo cuando opere esta herramienta.*
- *Asegúrese de que el área de trabajo tenga iluminación adecuada.*
- *Mantenga los niños y personal no autorizada fuera del área de trabajo.*
- *Mantenga el área de trabajo limpio y organizado y libre de materiales no relacionados.*
- *No permita utilizar esta herramienta a personal no entrenado.*
- *Por favor siga las instrucciones en conjunto con los videos para un mejor entendimiento e interpretación para el uso de la máquina, los videos se pueden encontrar en la página oficial de 9 Circle y en su canal de YouTube.*
- *Página oficial www.9circleint.com*
- *Canal de YouTube:*



ATF / PSF Exchange & Flush Adapter Set for 9CL-65600

Set de adaptadores para cambio y lavado de ATF / PSF para 9CL-65600

3. SPECIFICATION / ESPECIFICACIONES



No.	Description / Descripción
1	Hoses with transparent chamber (x2) / <i>Mangueras con camara transparente (x2)</i>
2	Adapter set for automatic transmission systems without dipstick / <i>Set de adaptadores para sistemas de transmisión automática sin varilla de medición</i>
3	T shape adapter / <i>Adaptador en T</i>
4	Stopper adapter / <i>Tapón para detener flujos</i>
5	Quick release coupling / <i>Acople de liberación rápida</i>
6	90° adapter M8 / <i>Adaptador M8 de 90°</i>
7	PSF step adapter / <i>Adaptador de paso para PSF</i>
8	ATF step adapter / <i>Adaptador de paso para ATF</i>
9	Hose with clamp 5/16" / <i>Manguera con abrazadera 5/16"</i>
10	Hose with clamp 3/8" / <i>Manguera con abrazadera 3/8"</i>
11	Hose with clamp 1/2" / <i>Manguera con abrazadera 1/2"</i>
12	Hose with clamp 5/8" / <i>Manguera con abrazadera 5/8"</i>